

Controllo delle infezioni: disinfettare i dispositivi Zebra

Seguite queste linee guida per proteggere voi stessi e gli altri

Disinfettando i vostri dispositivi Zebra potete prevenire la diffusione dei virus. Include la disinfezione nelle vostre routine di sicurezza quotidiana.

Scoprite come leggendo le informazioni seguenti.



Cose da fare e da evitare

- Spengete e/o scollegate il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di pulirlo e disinfettarlo. (Consigliato)
- Non spruzzate o versate mai agenti chimici direttamente sul dispositivo. Fate attenzione a evitare i ristagni di liquido.
- Disinfettate ogni parte del dispositivo. Non dimenticate di disinfettare alloggiamenti, cavi e caricatori.
- Lasciate asciugare il dispositivo all'aria prima di riutilizzarlo.



Informazioni importanti sui detergenti

- Utilizzate esclusivamente disinfettanti approvati da Zebra per ciascun dispositivo specifico, in conformità con la garanzia.
- Fate riferimento al manuale o visitate www.zebra.com/disinfect per consultare l'elenco delle soluzioni approvate per il modello specifico.
- **I dispositivi per il settore sanitario** (mobile computer, scanner, stampanti) sono in grado di resistere a determinate soluzioni a base di candeggina e perossido di idrogeno. Verificate se queste sostanze sono approvate per il vostro modello specifico.



Prendete le giuste precauzioni

- Certe sostanze chimiche possono danneggiare la plastica utilizzata nei dispositivi Zebra. Visitate www.zebra.com/disinfect per verificare quali sono gli agenti chimici da evitare.
- Fate particolarmente attenzione con i disinfettanti a base di candeggina.
- **Nota:** alcuni disinfettanti per mani contengono ingredienti che possono danneggiare il dispositivo. Asciugate bene le mani prima maneggiare il dispositivo per evitare qualsiasi possibile danno.

Per una guida completa alla disinfezione del vostro dispositivo Zebra specifico, visitate: www.zebra.com/disinfect

